

שיטת הניקוי לפני השימוש:

מומלץ לנקות את המיכל מבחוץ עם מטלית רכה ויבשה ללא מים או סבון, על מנת לשמור על ברק הנירוסטה לאורך זמן. ניקוי המיכל מבפנים מומלץ על ידי מטלית רכה או ספוג, מים פושרים וכמות קטנה של סבון המשמש לניקוי כלי מטבח. יש לשטוף את המיכל שוב עם מים ולוודא שאין שום שאריות של סבון. מומלץ לנקות את המיכל בכל פעם שמתרוקן ולפני מילוי מחדש. יש לייבש את המיכל היטב לפני שממלאים שמן זית.

* הסעיפים הבאים מתייחסים למיכלים בלבד ולא לכד מזיגה הקטן (1 ליטר).

התקנת הברז:

התקנת הברז מתבצעת בקלות על ידי פתיחת הפקק בתחתית המיכל ובאותו פתח יש להבריג את הברז על ידי סיבוב. מומלץ להדק את הברז בחלק המחוספס באמצעות פלייר מתכוונן (ג'בקה) ולוודא שהברז מותקן היטב. במיכלים הקטנים עד 5 ליטר הברז כבר מותקן.

בדיקת תקינות המיכל והברז:

מומלץ לבדוק את המיכל לפני שממלאים שמן זית בפעם הראשונה בדרך הבאה: לאחר סיום תהליך הניקוי והתקנת הברז מומלץ למלא את המיכל במים כך שמפלס המים יהיה מעל לברז במקצת. לאחר שמוודאים שהתקנת הברז התבצעה כראוי ושהמיכל והברז תקינים, ניתן לרוקן את המיכל ממים ולייבש אותו היטב מבפנים עם מטלית רכה. לאחר מכן ניתן למלא את המיכל בשמן זית.

הוראות שימוש:

במיכל מסדרת הפרימיום מומלץ לפתוח את שסתום האוויר שנמצא במכסה המיכל לפני שפותחים את המכסה או בעת השימוש בברז לצורך מילוי, כך שזרימת שמן הזית תהיה טובה יותר. במיכלים שאין בהם שסתום אוויר מומלץ לפתוח את המכסה בעת השימוש בברז במידת הצורך. לאחר סיום השימוש בברז של המיכל, יש לסגור היטב את המכסה או את שסתום האוויר. מומלץ לסובב את הברז לאחר סיום השימוש, כך שלא יטפטפו טיפות שמן. אין לאחסן מים או כל נוזל אחר במיכל כגון, מיץ לימון או חומץ, מכיוון שהוא מיוצר במיוחד לאחסון שמן זית. מומלץ לאחסן את המיכל במקום קריר.

בכל שאלה אנו זמינים עבורכם: 0548-222-333